

CD/DVD ドライブの作動音について

次のような場合、CD/DVD ドライブからモーター音がします。

- ・ 本体または CD/DVD ドライブの電源を入れた直後（ジーやキューンという音）
- ・ CD/DVD 再生中（一定間隔で鳴るゴロゴロという小さな音）

これらは、CD/DVD ドライブのモーターが作動している音で、故障ではありません。

本体の電源を入れた直後の音を鳴らないようにするには

本体起動時、CD/DVD ドライブの電源が常にもオフになるように設定します。

Windows 起動後は、ドライブ電源 / オープンスイッチをスライドして電源を入れ、通常通り使うことができます。

また、起動時はドライブの電源がオフになるため、CD/DVD ドライブから起動（ブート）することができなくなります。再インストールなどで、CD/DVD ドライブから起動（ブート）する場合は、下記手順③で [オン] に設定しなおしてください。

設定方法：① 本機の電源を入れます。または、Windows を終了して再起動します。

- ② 本機の起動後すぐ、「Panasonic」起動画面が表示されている間に **[F2]** を押し、セットアップユーティリティを起動します。

パスワードを設定している場合は、パスワードを入力し、**[Enter]** を押してください。

- ③ [メイン] メニューの [CD/DVD ドライブ電源] を [オフ] に設定します。

- ④ **[F10]** を押し、[はい] を選んで **[Enter]** を押します。

セットアップユーティリティが終了し、Windows が起動します。

DFQM1A16ZA

SS0406-0

